

STARTSTAND

...DAS HERZSTÜCK UNSERER SELBSTBEDIENUNGS-FAHRGESCHÄFTE

Einfache Bedienung
der Anlage über die
Tasten im Bedienfeld

Eine übersichtliche
Hinweistafel beschreibt die
Vorgehensweise zur
Bedienung der Anlage

Durch die geschickte
Ergonomie findet
lediglich eine Person
auf dem
Startstand Platz

Die Anordnung
und Höhe des Be-
dienfeldes stellt
sicher, dass die
Aufsichtsperson
auf dem Startstand
eine Mindestkör-
pergröße von 1,6m
aufweist

Eine integrierte Waage stellt sicher,
dass die Aufsichtsperson auf dem
Startstand ein Mindestgewicht
von 55kg aufweist

BESCHREIBUNG:

**DER
STARTSTAND
ERMÖGLICHT
DEN BETRIEB
UNSERER
SB-FAHRGE-
SCHÄFTE
OHNE
GESCHULTES
BEDIEN-
PERSONAL
VOM
BETREIBER!**

